# Coronis Fusion 4MP / 6MP



Guia do usuário

MDCC-4330, MDCC-6430



# Barco NV

President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium Telefone: +32 56.23.32.11
Fax: +32 56.26.22.62
Support: www.barco.com/en/support Visite-nos na web: www.barco.com

# CONTEÚDO

1.		n-vindo!			
	1.1	Sobre o produto			
	1.2	Conteúdo da embalagem	3		
2.	Pec	eças, controles e conectores			
		Vista frontal do monitor			
		Vista traseira do monitor			
_					
3.		alação da tela	7		
	3.1	Removendo as tampas			
	3.2	Destravando o mecanismo de altura			
	3.3 3.4	Ajustando a posição do monitor			
	3. <del>4</del> 3.5	Conexão dos cabos de sinais			
	3.6	Roteando os cabos			
	3.7	Prendendo as tampas			
	3.8	Instalação do suporte VESA			
	3.9	Primeira inicialização			
4.	•	ração diária			
	4.1	Recomendações para a operação diária			
	4.2	Principais luzes de indicação			
	4.3 4.4	Colocando em modo de espera			
	4.4 4.5	Chamando os menus OSD			
		č ·			
5.	Ope	ração avançada	21		
	5.1	Idioma do menu OSD			
	5.2	Função de fechamento automático do menu OSD			
	5.3	Luz indicadora de status de energia			
	5.4	Luzes de tecla indicativas			
	5.5	Função bloqueio de energia			
	5.6	Modo DPMS			
	5.7 5.8	Hibernação Luminância desejada			
	5.6 5.9	Predefinições de cores			
		Temperatura da cor			
		Coordenadas de cores			
		Modo de visualização.			
		Funções do monitor.			
	5.14	Compensação para luz ambiente (ALC)	26		
		Salas de leitura			
		ALC contínua			
		GQ Embutido			
		17.1 Sobre a GQ embutida			
		17.2 Relatório de estado DICOM			
		17.3 Verificação de conformidade DICOM			
		17.4 Calibração DICOM			
		17.5 Redefinir calibração DICOM			
		Escalonamento de imagens			
		Modos de seleção da fonte da imagem			
		Sinais de entrada de vídeo.			
		Modos de conversão para escalas de cinza			
		Formato EDID			
		Temporizações EDID			
		Informações do monitor			
		-			

# Conteúdo

	5.25	Status do monitor	.34
6.	<b>Lim</b> 6.1	pando o monitor Instruções de limpeza	<b>35</b>
7.	<b>Inst</b> i 7.1	ruções de reembalagem	<b>37</b>
8.	Info	rmações importantes	39
		Informações de segurança	
		Informações ambientais	
		Informações de conformidade com as regulamentações	
		Aviso sobre EMC	
		Explicação dos símbolos	
	8.6	Isenções legais	
	8.7	Especificações técnicas	
		Especificações técnicas	
	8.9	Informações sobre licenças de código aberto	

# 1. BEM-VINDO!

# 1.1 Sobre o produto

### Visão geral

Obrigado por escolher o Coronis Fusion 4MP / 6MP.

O Coronis Fusion 4MP / 6MP é um sistema de monitor inteligente para PACS, projetado para tornar o diagnóstico por imagem ainda mais flexível e produtivo. Como primeiro monitor com tela LCD colorida de 30 polegadas para radiologia, o Coronis Fusion 4MP / 6MP pode ser usado como dois monitores contínuos ou como monitor único de tela plana, dando a você mais liberdade para organizar seu espaço de trabalho a sua maneira. Ele permite ler imagens de TC, ressonância magnética, de cateterismo e ecocardiogramas, ou qualquer outra combinação de imagens, lado a lado em uma única tela de diagnóstico. O Coronis Fusion 4MP / 6MP apresenta a mais moderna e inovadora tecnologia de LCD In-Plane Switching (IPS). Essa tecnologia une os mais avançados recursos de visualização de LCD do mercado, definindo novos padrões de brilho e contraste, mesmo de um amplo ângulo de visualização. Use as instruções deste guia para instalar o Coronis Fusion 4MP / 6MP e descubra todos esses interessantes recursos.



CUIDADO: Antes de instalar e usar o Coronis Fusion 4MP / 6MP, leia todas as instruções de segurança. Elas são importantes. Consulte o capítulo específico neste guia do usuário.

# 1.2 Conteúdo da embalagem

### Visão geral

O Coronis Fusion 4MP / 6MP é fornecido com:

- Este guia de usuário do Coronis Fusion 4MP / 6MP
- Um CD de documentação
- Um DVD de sistema
- Dois cabos DisplayPort \*
- Um cabo USB
- · Um jogo de cabos de força
- Uma fonte de alimentação externa
- \* Dois cabos DVI são fornecidos com todos os monitores adquiridos junto com controladores de monitor Barco com saídas DVI.

Se tiver encomendado o controlador de monitor Barco, você o encontrará na embalagem junto com os acessórios. Um guia do usuário específico está disponível no CD de documentação.



Guarde a embalagem original. A embalagem é própria para o monitor e é a proteção ideal de transportá-lo.

# 2. PEÇAS, CONTROLES E CONECTORES

# 2.1 Vista frontal do monitor

## Visão geral




Imagem 2-1 Vista frontal

- Conector USB downstream
- 3 Tecla direita
- 5 Tecla Modo de espera
- Sensor de luz ambiente

- 2 Tecla esquerda
- 4 Tecla do menu
- 6 LEDs de energia



Os principais ícones são mostrados acima das teclas e são adaptados para as funções a que se destinam (de acordo com o menu). Consulte "Navegando pelos menus OSD", página 19.

# 2.2 Vista traseira do monitor

# Visão geral




Imagem 2-2 Vista traseira

- Tampa do compartimento de conectores
- 3 Tampa do braço
- 5 Entrada de vídeo DisplayPort 2
- Entrada de vídeo DisplayPort 1
- Conector USB upstream

- 2 Entrada de alimentação de +24 VCC
- 4 Tampa do suporte do monitor
- 6 Entrada de vídeo DVI 2
- 8 Entrada de vídeo DVI 1
- 10 Conectores USB downstream

# 3. INSTALAÇÃO DA TELA



Antes de instalar o Coronis Fusion 4MP / 6MP e conectar os cabos necessários, verifique se há um controlador de monitor adequado instalado fisicamente no computador. Se estiver usando um controlador de monitor Barco, consulte o guia do usuário que acompanha o monitor.

Para obter uma lista completa de controladores de monitor compatíveis, consulte a versão mais recente da matriz de compatibilidade no site <a href="mailto:my.barco.com">my.barco.com</a> (MyBarco > My Support > Healthcare > Compatibility Matrices > Barco Systems Compatibility Matrices).


# 3.1 Removendo as tampas



A tampa do compartimento dos conectores deverá ser removida para obter acesso aos conectores.

## Para remover a tampa do compartimento do conector

- 1. Levante levemente as presilhas das alças da tampa do compartimento dos conectores para liberar este lado da tampa.
- 2. Faça o mesmo para soltar o outro lado da tampa.
- 3. Remova a tampa.







A tampa do suporte do monitor deve ser removida para obter acesso aos conectores.

# Modo de retirar a tampa do suporte do monitor

1. Pressione levemente e mantenha pressionando as presilhas que estão na parte interna superior da tampa.



2. Deslize a tampa para cima enquanto mantém as presilhas pressionadas.



# 3.2 Destravando o mecanismo de altura




O sistema de posicionamento de altura no suporte do monitor é travado na fábrica com um gancho vermelho para evitar danos durante o transporte. Remova esse gancho antes de ajustar a posição da altura do monitor.

## Para remover o gancho:

1. posicione o monitor com a parte de trás voltada para você.

2. Enquanto mantém o painel do monitor empurrado para baixo, puxe o gancho vermelho do suporte do monitor



3. Guarde a presilha no orifício específico para caso o monitor tenha que ser transportado posteriormente.



Para conservar o gancho para possível transporte no futuro, insira a extremidade curta vermelha do gancho dentro do suporte do monitor.


# 3.3 Ajustando a posição do monitor



O sistema de posicionamento de altura do monitor está destravado, a posição do monitor pode ser ajustada conforme desejado.

## Para ajustar a posição do monitor

1. Gire, incline, eleve e abaixe o monitor conforme desejado.





CUIDADO: Não tente movimentar o monitor quando ele estiver preso ao suporte. Danos severos poderão ocorrer no monitor e no suporte, se isso for feito.

# 3.4 Conexão dos cabos de sinais




Remova a tampa do compartimento de conectores para expor os conectores. Consulte "Removendo as tampas", página 7.




Cada lado do monitor pode ter uma entrada de vídeo diferente conectada (um lado pode ter um DVI conectado e o outro lado um DisplayPort conectado). Ambos os lados do monitor têm a mesma entrada de vídeo conectada, mas somente uma entrada de vídeo é permitida em cada lado do monitor.

#### Para conectar os cabos de sinais no monitor:


 Conecte um cabeçote do controlador do monitor ao conector DVI 1 ou DisplayPort 1 usando um dos cabos DVI ou DisplayPort fornecidos.



Conecte outro cabeçote do controlador do monitor ao conector DVI 2 ou DisplayPort 2 usando um dos cabos DVI ou DisplayPort fornecidos.




3. Se você quiser usar conectores USB downstream do monitor, conecte um conector USB downstream do computador ao conector USB upstream do monitor usando o cabo USB 2.0 fornecido.



# 3.5 Conexão dos cabos de força

## Para conectar os cabos de força no monitor:


- 1. Conecte a fonte de alimentação CC externa fornecida na entrada de alimentação de +24 VCC do monitor Coronis Fusion 4MP / 6MP.
- 2. Conecte a outra extremidade da fonte de alimentação CC a uma tomada de força aterrada por meio de um cabo de força fornecido na embalagem.



# 3.6 Roteando os cabos

### Para rotear os cabos

1. Roteie todos os cabos conectados pelo canal de roteamento do cabo no suporte do monitor.



**Dica:** As correias dos cabos no interior do compartimento dos conectores permite fixar os cabos para que fiquem mais protegidos.

# 3.7 Prendendo as tampas

## Modo de recolocar a tampa do suporte do monitor


1. Deslize a tampa do suporte do monitor para baixo. Quando a tampa do suporte do monitor estiver na posição correta, você ouvirá um clique das presilhas da tampa.



Ao recolocar a tampa, verifique se todos os cabos estão no canal de cabos.

# Modo de recolocar a tampa do compartimento do conector

1. Deslize a parte superior da tampa até a posição e, em seguida, empurrando a parte inferior da tampa. Quando a tampa do compartimento dos conectores estiver na posição correta, você ouvirá um clique das presilhas da tampa.



# 3.8 Instalação do suporte VESA



ADVERTÊNCIA: Use um braço aprovado pela VESA (de acordo com o padrão VESA 100 mm).

Utilize um braço capaz de suportar o peso do monitor. Consulte as especificações técnicas deste monitor para saber o peso aplicável.



CUIDADO: Você deve montar o painel na posição horizontal (paisagem). A posição vertical (retrato) é possível mas não é suportada.


# Visão geral

O painel, preso por padrão a um suporte, é compatível com o padrão VESA 100 mm. Portanto, ele poderá ser usado com um braço aprovado pela VESA. Este capítulo mostra como você pode soltar o painel do suporte e como prendê-lo a um braço. Se não estiver usando um braço, pule este capítulo.

1. Puxe levemente os dois lados inferiores da tampa.




2. Deslize a tampa para cima enquanto mantém os lados inferiores abertos.



3. Levante a estrutura plástica que cobre a fixação do painel ao suporte. Gire-o 45 graus para descobrir os parafusos de fixação.



4. Solte os quatro parafusos de fixação que prendem o painel ao suporte.



5. Prenda o painel firmemente ao braço com os quatro parafusos M4 x 10 mm.



ADVERTÊNCIA: Nunca puxe nem empurre o monitor para mover monitores presos a braços. Em vez disso, o braço deve estar equipado com uma alça aprovada pela VESA. Use essa alça para mover o monitor.

Consulte o manual de instruções do braço para obter mais informações e instruções.

# 3.9 Primeira inicialização

## Visão geral

O Coronis Fusion 4MP / 6MP estará pronto para ser ligado pela primeira vez.

- Ligue o Coronis Fusion 4MP / 6MP conforme descrito em "Colocando em modo de espera", página 18.
- 2. Ligue o computador conectado ao monitor.

Se o monitor e o controlador do monitor estiverem corretamente instaladas, as mensagens de inicialização do Windows aparecerão quando o procedimento de inicialização estiver finalizado.



Ao ser ligado pela primeira vez, o Coronis Fusion 4MP / 6MP começará a funcionar em um modo de vídeo básico com taxa de atualização padrão. Se estiver usando um controlador de monitor da Barco, consulte o guia do usuário específico disponível no CD do sistema para instalar os drivers, o software e a documentação. Ao final desse procedimento, o monitor detectará automaticamente o sinal de entrada de vídeo e aplicará o modo de vídeo e a taxa de atualização corretos.

# 4. OPERAÇÃO DIÁRIA

# 4.1 Recomendações para a operação diária

### Otimize a vida útil do monitor

Se você habilitar o Sistema de gerenciamento de energia da tela (DPMS), o diagnóstico da vida útil do seu monitor será otimizada porque ele desligará automaticamente a iluminação de fundo quando o monitor não for usado durante um período de tempo especificado. Por padrão, o DPMS está habilitado no display, mas ele também precisa ser ativado na estação de trabalho. Para fazer isso, vá até "Propriedades de opções de energia" no "Painel de controle".



A Barco recomenda a configuração de ativação do DPMS para após 20 minutos de inatividade.

#### Use um protetor de tela para evitar a retenção de imagem

A operação prolongada de um LCD com o mesmo conteúdo na mesma área de tela pode resultar em uma forma de retenção de imagem.

Você pode evitar ou reduzir significativamente a ocorrência desse fenômeno usando um protetor de tela. Você pode ativar um protetor de tela na janela "Propriedades do vídeo" da estação de trabalho.



A Barco recomenda configurar a ativação do protetor de tela para após 5 minutos de inatividade. Um bom protetor de tela exibe um conteúdo que se movimenta.

Caso esteja trabalhando com a mesma imagem ou uma aplicação com elementos de imagem estáticos por várias horas continuamente, (de modo que o protetor de tela não seja ativado) mude o conteúdo da imagem regularmente para evitar a marcação da imagem dos elementos estáticos sobre a tela.

#### Entenda a tecnologia pixel

Os monitores LCD usam uma tecnologia baseada em pixels. Como tolerância normal na fabricação do LCD, um número limitado desses pixels pode permanecer apagado ou permanentemente aceso, sem afetar o desempenho do diagnóstico do produto. Para garantir a melhor qualidade do produto, a Barco aplica critérios de seleção precisos em seus painéis LCD.



Para saber mais sobre tecnologia LCD e os pixels faltantes, leia os artigos técnicos específicos em <a href="https://www.barco.com/healthcare">www.barco.com/healthcare</a>

#### Aprimore o conforto do usuário

Todos os monitores multihead Barco possuem as melhores especificações de combinação de cores disponíveis no mercado.



A Barco recomenda manter os monitores de cores combinadas juntos. Além disso, é importante usar todos os monitores de configuração tipo multihead na mesma taxa, de modo a preservar a combinação de cores durante toda a vida útil econômica do sistema.

## Maximizar a garantia de qualidade

O sistema MediCal QAWeb oferece garantia de qualidade de alto nível, proporcionando máxima confiança e tempo de operação em diagnóstico.



A Barco recomenda que o MediCal QAWeb Agent seja instalado e que pelo menos a diretiva padrão de QAWeb seja aplicada. Essa diretiva inclui a calibração em intervalos regulares. A conexão ao MediCal QAWeb Server oferece outras possibilidades.

Se quiser mais informações ou se inscrever no curso gratuito MediCal QAWeb Essential, acesse <a href="https://www.barco.com/healthcare/qa">www.barco.com/healthcare/qa</a>

# 4.2 Principais luzes de indicação

#### Sobre as luzes de indicação

Por padrão, as luzes de indicação das teclas ficarão mais fracas para indicar que estão temporariamente desativadas. Para acender as teclas e torná-las disponíveis para outras atividades, toque em uma das teclas. Como resultado, todas as teclas serão iluminadas e disponíveis para outras atividades. Entretanto, se nenhuma outra ação for realizada nos próximos cinco segundos, as teclas serão escurecidas novamente.



A função de escurecimento automático pode ser desativada nos menus OSD. Consulte "Principais luzes de indicação", página 18 para obter instruções detalhadas de como proceder.

# 4.3 Colocando em modo de espera

#### Colocação em modo de espera



A fonte de alimentação conectada também conta com um botão que pode ser usado para cortar completamente o fornecimento de energia. Para usar o monitor, ligue essa fonte de alimentação. Para fazer isso, pressione o botão on/off da fonte de alimentação de modo que ele fique na posição "|".

Para ligar o monitor enquanto estiver no modo em espera ou vice versa:

- 1. Ilumine as teclas conforme descrito anteriormente.
- Enquanto as teclas estiverem iluminadas, pressione a tecla standby (botão direito) por cerca de dois segundos.

O monitor ligará ou entrará no modo de espera. Quando o monitor está **ligado**, o LED de energia acende **azul**. Quando o monitor está **em modo de espera**, o LED de energia fica **laranja**.



O LED de energia pode ser desabilitado no menus OSD. Consulte "Luz indicadora de status de energia", página 21 para obter instruções detalhadas de como proceder.



Quando a energia retorna após uma queda, o monitor sempre ligará no mesmo modo de energia que antes da interrupção (em espera ou ligado). Isso protege seu monitor contra problemas de retenção inadvertida de imagens.

# 4.4 Chamando os menus OSD

#### Como chamar os menus OSD

O menu OSD permite configurar diferentes opções para adequar o Coronis Fusion 4MP / 6MP às necessidades de seu ambiente de trabalho. Você também pode recuperar as informações gerais e as configurações atuais do seu monitor pelo menu OSD.

Os menus OSD podem ser chamados da seguinte forma:

- 1. Se o monitor ainda não estiver ligado, lique-o conforme descrito anteriormente.
- 2. Ilumine as teclas conforme descrito anteriormente.
- 3. Enquanto as teclas estiverem acesas, toque na tecla menu.

Como resultado, o menu OSD principal aparece no canto inferior direito da tela. Se mais nada for feito próximos 90 segundos, o OSD desaparecerá novamente.











A função de saída automática do menu OSD pode ser desativada no menu OSD. Consulte "Função de fechamento automático do menu OSD", página 21 para obter instruções detalhadas de como proceder.

# 4.5 Navegando pelos menus OSD

#### Para navegar pelos menus OSD

O procedimento para navegar pelos menus OSD é o seguinte:

- Utilize as teclas esquerda/direita para navegar pelos menus e submenus, alterar valores ou selecionar opções.
- Para ir até um submenu ou confirmar ajustes e seleções, utilize a tecla menu.
- Utilize a tecla standby para cancelar os ajustes ou sair de um menu ou submenu.
- Saia de todos os menus OSD ao mesmo tempo tocando na tecla standby por cerca de dois segundos.



Os principais ícones são mostrados acima das teclas e são adaptados para as funções a que se destinam (de acordo com o menu).

## **Ícones de teclas**



Esquerda e direita



Menu



Enter



Cancelar



Modo de espera (IEC 60417-5009)

# 5. OPERAÇÃO AVANÇADA

# 5.1 Idioma do menu OSD

#### Sobre o idioma do menu OSD

Por padrão, o menu OSD vem em inglês. O menu OSD do Coronis Fusion 4MP / 6MP também está disponível em diversos outros idiomas.

#### Para mudar o idioma do menu OSD:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Interface de Usuário > Menu.
- 3. Abra o submenu Língua.
- 4. Selecione um dos idiomas disponíveis e confirme.

# 5.2 Função de fechamento automático do menu OSD

# Sobre a função de fechamento automático do menu OSD

Por padrão, o menu OSD desaparecerá automaticamente depois de cerca de 90 segundos de inatividade. Porém, essa função pode ser desabilitada para que o menu OSD permaneça na tela até que seja manualmente fechado.

### Para habitar/desabilitar a função de fechamento automático do menu OSD:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Interface do utilizador > Menu.
- 3. Selecione o submenu Encerramento automático.
- 4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

# 5.3 Luz indicadora de status de energia

### Sobre a luz indicadora de status de energia

Por padrão, quando o monitor está ligado, a luz indicadora do status de energia escurece. Esse comportamento pode ser alterado para que a luz indicadora de status de energia fique **branca** quando o monitor estiver ligado.



Quando o monitor estiver em modo de espera, a luz indicadora de status de energia se tornará sempre laranja, mesmo que a luz indicadora do status de energia esteja desabilitada.

## Para ativar/desativar a luz indicadora de status de energia:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Interface do utilizador > Luzes de indicação.
- 3. Selecione o submenu Estado da energia.

4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

## 5.4 Luzes de tecla indicativas

#### Sobre as luzes de tecla indicativas

Por padrão, depois que a luz é acesa, as luzes de tecla indicativas escurecerem novamente se nenhuma ação é realizada dentro de cinco segundos. Entretanto, este funcionamento pode ser alterado para que as luzes indicadoras da tecla figuem sempre ligadas ou desligadas.

## Para configurar as luzes de tecla indicativas:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Interface do utilizador > Luzes Indicação.
- 3. Selecione o submenu Teclas.
- 4. Selecione Automático/Sempre ligado/Sempre desligado conforme desejado e confirme.

# 5.5 Função bloqueio de energia

#### Sobre a função de bloqueio de energia

Quando a função de bloqueio de energia é ativada, o Coronis Fusion 4MP / 6MP é forçado a permanecer ligado. Isso significa que não se pode alternar para o modo de espera manualmente antes que a função bloqueio de energia seja desabilitada novamente.

# Para habilitar/desabilitar a função bloqueio de energia:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Interface do utilizador > Controles.
- 3. Selecione o submenu Bloquear energia.
- 4. Selecione *Ativar/Desativar* conforme desejado e confirme.

## 5.6 Modo DPMS

#### Sobre o modo DPMS

Ao você habilitar o DPMS (Sistema de gerenciamento de energia do tela), a vida útil de diagnóstico de seu monitor será otimizada, porque ele desligará automaticamente a iluminação de fundo quando o monitor não estiver sendo usado durante um período de tempo especificado. Por padrão, o modo DPMS está habilitado no monitor, mas ele também precisa ser ativado na estação de trabalho. Para isso, vá até a janela "Propriedades de opções de energia" de sua estação de trabalho.



A Barco recomenda a configuração de ativação do DPMS para após 20 minutos de inatividade.



Quando o modo DPMS do monitor é ativado, uma função adicional de economia de energia OSD é disponibilizada: a hibernação. Consulte "Hibernação", página 23 para obter mais informações sobre a hibernação e como ativar essa função.

#### Para habilitar/desabilitar o modo DPMS em seu monitor:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Gestão de energia Gerenciamento de energia.
- 3. Selecione o submenu Modo DPMS.
- 4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

# 5.7 Hibernação

#### Sobre a hibernação

Quando você ativa a hibernação, a iluminação de fundo é desligada e o monitor é obrigado a desativar outras funcionalidades para que o consumo de energia seja reduzido ao mínimo possível. Isso acontece após um determinado período de tempo que pode ser ajustado manualmente.



A hibernação só pode ser ativada no monitor após a ativação do modo DPMS. Por essa razão, consulte "Modo DPMS", página 22 para saber como fazer a ativação.

## Para ativar/desativar a hibernação em seu monitor:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- Navegue até o menu Configuração > Gestão de energia Gerenciamento de energia.
- 3. Acesse o submenu Hibernar.
- 4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

## Para especificar o tempo para hibernação:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Gestão de energia Gerenciamento de energia.
- 3. Acesse o submenu Intervalo de hibernação.
- 4. Configure o tempo limite desejado e confirme.

# 5.8 Luminância desejada

## Sobre a luminância desejada

A luminância desejada do seu Coronis Fusion 4MP / 6MP é ajustável dentro de uma gama predefinida. Quando você altera para a luminância desejada, o monitor ajustará sua iluminação de fundo até chegar à desejada.

#### Para configurar a luminância desejada:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Calibragem.
- 3. Selecione o submenu Luminância pretendida.
- 4. Escolha um valor para a luminância desejada e confirme.



A luminância calibrada de fábrica padrão DICOM consta da tabela de especificações técnicas. A garantia da luz de fundo é válida para essa configuração.

# 5.9 Predefinições de cores

#### Sobre as predefinições de cores

As predefinições de cores disponíveis para seu monitor são:

Clearbase	Simulação da temperatura de cor de filme
	clearbase.
Bluebase	Simulação da temperatura de cor de filme bluebase.
Usuário	Ao selecionar a configuração da temperatura de cor do usuário, as coordenadas X e Y da temperatura de cor do monitor podem ser definidas manualmente em submenus separados.
Branco nativo	A temperatura de cor nativa do painel LCD sem alterações.

## Para selecionar uma predefinição de cores:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > Configurações de cores.
- 3. Acesse o submenu Predefinições de cores.
- 4. Selecione uma das predefinições de cores disponíveis e confirme.

# 5.10 Temperatura da cor

#### Sobre a temperatura da cor:

É possível alterar a temperatura da cor de seu monitor.



A temperatura de cor do monitor só pode ser modificada quando as temperaturas de cores estão configuradas para o usuário. Por essa razão, consulte "Predefinições de cores", página 24 para saber como fazer a ativação.

#### Para mudar a temperatura da cor:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > Configurações de cores.
- 3. Acesse o submenu Definição de cores.
- 4. Selecione a Temperatura da cor e confirme.
- 5. Entre no submenu Temperatura da cor.
- 6. Configure o valor da temperatura desejado e confirme.

# 5.11 Coordenadas de cores

#### Sobre as coordenadas de cores:

É possível alterar as coordenadas de cores de seu monitor.



As coordenadas de cores do monitor só podem ser modificadas quando as coordenadas de cores estão configuradas para o usuário. Por essa razão, consulte "Predefinições de cores", página 24 para saber como fazer a ativação.

#### Para mudar as coordenadas de cores:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > Configurações de cores.
- 3. Acesse o submenu Definição de cores.
- 4. Selecione as coordenadas de cores e confirme.
- 5. Acesse o submenu x e/ou y.
- 6. Configure o valor da coordenada para x e/ou y desejado e confirme.

# 5.12 Modo de visualização

#### Sobre os modos de visualização

O Coronis Fusion 4MP / 6MP pode ser usado em dois modos de visualização:

Diagnóstico	Esse modo oferece a luminância calibrada total e
	é destinada à utilização do monitor para fins de
	diagnóstico.
Texto	Nesse modo, a luminância é reduzida para aproximadamente a metade. Ele será usado quando o monitor for usado com aplicativos de escritório, tais como processadores de texto.
	Se o modo texto não estiver definido como persistente, a unidade reiniciará em modo diagnóstico após ser desligada.



Para alternar entre os modos de visualização sem precisar entrar no menu OSD, toque nas teclas esquerda e direita (os dois botões mais à esquerda) ao mesmo tempo durante a operação normal.



Como o Coronis Fusion 4MP / 6MP é para uso diagnóstico, o modo diagnóstico deve ser sempre selecionado.

#### Para selecionar um modo de visualização:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Calibragem.
- 3. Selecione o submenu Modo de visualização.
- 4. Selecione a opção desejada em *Diagnóstico/Texto* e confirme.

# 5.13 Funções do monitor

# Sobre as funções do monitor

Painéis não corrigidos em modo nativo exibirão todos os níveis de escala de cinza ou cor com incrementos de luminância que não são ideais para se obter informações diagnósticas essenciais. No entanto, estudos têm mostrado que, em imagens médicas, algumas partes de certas escalas de cinza/cores contêm mais informações de diagnóstico do que outras. Para corresponder a essas conclusões, as funções do monitor foram definidas. Tais funções enfatizam essas partes contendo informações decisivas de diagnósticos, corrigindo o comportamento nativo da tela.

Native	Se você selecionar Native, o comportamento do
	painel nativo não será corrigido.
Coma Dinâmica 1 9	
Gama Dinâmica 1.8	São funções de gama que são alteradas para levar
Gama Dinâmica 2.2	em conta a luminância não-zero de um painel
Cama Binamica 2:2	LCD quando acionado com um sinal "preto". São
	especialmente úteis em aplicações de TC para
	melhorar a percepção de valores Hounsfield baixos.
DICOM	DICOM (Digital Imaging and Communications in
	Medicine) é um padrão internacional desenvolvido
	para melhorar a qualidade e a comunicação de
	imagens digitais em radiologia. Resumindo, a
	função de monitor DICOM resulta em escalas
	de cinza mais visíveis nas imagens. A Barco
	recomenda a seleção da função de monitor DICOM
	para a maioria das aplicações de visualização
	médica.
Usuário	A função de monitor será automaticamente
	selecionada quando as funções de monitor foram
	definidas por MediCal QAWeb.
Gama 1.8	Selecione uma das funções de exibição se o
	monitor for substituir um monitor CRT com gama
Gama 2.2	de 1.8 ou 2.2 respectivamente.
	do 1.0 da 2.2 respectivamente.

### Para selecionar uma função de exibição:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Calibragem.
- 3. Selecione o submenu Função do monitor.
- 4. Selecione uma das funções de monitor disponíveis e confirme.

# 5.14 Compensação para luz ambiente (ALC)

## Sobre a ALC



A ALC (Compensação para luz ambiente) só pode ser habilitada em seu monitor quando a função de monitor DICOM está selecionada. Por essa razão, consulte "Funções do monitor", página 26 para configurar corretamente a função de monitor.

Quando a ALC estiver habilitada, a função de monitor DICOM será recalculada considerando um valor de correção da luz ambiente pré-configurada. Esse valor é determinado pela sala de leitura selecionada. Por essa razão, é também importante selecionar uma sala de leitura realista ao selecionar a ALC. Para proceder corretamente, siga as instruções em "Salas de leitura", página 27.

#### Para habilitar/desabilitar a ALC:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Calibragem > Luz ambiente.
- 3. Navegue até o submenu Compensação para luz ambiente.
- 4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

## 5.15 Salas de leitura

#### Sobre as salas de leitura



Salas de leitura só podem ser selecionadas quando a função de monitor DICOM está ativa. Por essa razão, consulte "Funções do monitor", página 26 para configurar corretamente a função de monitor.

A Associação americana de físicos em medicina (AAPM - American Association of Physicists in Medicine) criou uma lista de salas de leitura predefinidas. Cada uma dessas salas de leitura são definidas de acordo com os seguintes parâmetros:

- luz máxima permitida nesse tipo de sala
- o valor de correção de luz de ambiente pré-configurada para essa sala de leitura

Tais parâmetros são armazenados em seu monitor e determinam o valor pré-determinado da correção da luz ambiente, para levar em consideração para recalcular a função de monitor DICOM quando a Compensação para luz ambiente (ALC) está habilitada. Consulte "Compensação para luz ambiente (ALC)", página 26 para ativar a ALC.

As opções de sala de leitura disponíveis para o Coronis Fusion 4MP / 6MP são:

CR/DR/MAMMO	Corresponde às condições de iluminação das salas de leitura de diagnóstico para radiologia computadorizada, radiologia digital ou mamografia. Essa configuração tem a luz ambiente máxima mais baixa.
TC/RM/NM	Corresponde às condições de iluminação das salas de leitura de diagnóstico para tomografia computadorizada, ressonância magnética ou varreduras de medicina nuclear.
Escritório	Corresponde às condições de iluminação encontradas em escritórios.
Sala de visualização clínica	Corresponde às condições de iluminação em salas de leitura de diagnóstico para visualização clínica.
Sala de emergência	Corresponde às condições de iluminação das salas de emergência.
Sala de operação	Corresponde às condições de iluminação das salas de operação. Essa configuração tem a luz ambiente máxima mais alta.

#### Para selecionar uma sala de leitura:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Acesse o menu Configuração > Calibragem > Luz ambiente.
- 3. Selecione o submenu Sala de leitura.
- 4. Selecione uma das salas de leitura disponíveis e confirme.

# 5.16 ALC continua

#### Sobre a ALC contínua



A ALC contínua só poderá ser selecionada quando a função de monitor DICOM também estiver selecionada. Por essa razão, consulte "Funções do monitor", página 26 para configurar corretamente a função de monitor.

A ativação da ALC contínua resulta no recálculo contínuo da função de monitor DICOM levando em consideração a luz ambiente média.

#### Para selecionar a ALC contínua:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > Luz ambiente.
- 3. Entre no submenu ALC Contínuo.
- 4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

## 5.17 GQ Embutido

## Visão geral

- Sobre a GQ embutida
- Relatório de estado DICOM
- · Verificação de conformidade DICOM
- Calibração DICOM
- Redefinir calibração DICOM
- · Limiar de erro DICOM

# 5.17.1 Sobre a GQ embutida

### Sobre

A GQ embutida permite executar testes e calibragem ou conformidade do monitor diretamente usando as opções de menu OSD descritas nas próximas seções. A GQ embutida utiliza o sensor frontal e o I-Guard para medir os níveis necessários de luminância para testes de calibragem ou conformidade. Várias configurações desses testes podem ser selecionadas no menu OSD do monitor. Os resultados mais recentes de ambos os tipos de ação são exibidos no menu OSD.

#### GQ embutida ou MediCal QAWeb?

A GQ embutida não substitui a solução Barco MediCal QAWeb.

Embora a GQ embutida seja uma opção confiável para realizar um único teste de calibragem ou conformidade, a Barco recomenda o MediCal QAWeb como a melhor solução para calibragem e GQ. O Medical QAWeb proporciona diversos benefícios, como gestão centralizada de equipamentos, recursos para agendar tarefas, gerenciamento remoto, relatórios automáticos, alertas e relatórios específicos sobre padrões regionais de GQ como DIN 6868-57, JESRA e AAPM TG18. O MediCal QAWeb Agent funciona como comando para todos os monitores suportados a partir do momento em que é instalado e ativado. O MediCal QAWeb Agent se sobrepõe à GQ embutida e sobrescreve as configurações aplicadas pela GQ embutida.

### 5.17.2 Relatório de estado DICOM

#### Sobre o relatório de estado DICOM

As seguintes informações estão disponíveis:

Situação de conformidade	Situação de conformidade	Mostra se a curva DICOM atual
DICOM (situação desde a última		está conforme ou não.
verificação)	Erro máximo	Mostra o erro máximo da curva
		DICOM atual, que corresponde
		ao desvio em comparação com
		uma curva DICOM perfeita.
	Limite de erro	Mostra o limite de erro. Erro
		máximo permitido antes de uma
		nova calibragem DICOM ser
		necessária.
		Mostra o tempo de funcionamento
	verificação de conformidade	da luz de fundo desde a última
		verificação de conformidade.
	Função do monitor	Mostra a função de exibição atual.
	Compensação para luz ambiente	Mostra a situação de
		compensação para luz ambiente.
	Reading room (Sala de leitura)	Mostra a sala de laudo
		selecionada.
	Luminância	Mostra a luminância medida.
	Luminância do preto	Mostra a luminância medida da
		luz de fundo.
Estado de Calibração DICOM	Nenhuma calibração foi	Nenhuma outra informação é
	executada ainda.	exibida
	Calibragem executada.	Quando a calibragem é
		executada, as seguintes
		informações adicionais
		são exibidas. Tempo de
		funcionamento da luz de fundo
		desde a última calibragem, função
		do monitor, compensação para
		luz ambiente e sala de laudo.
Configurações DICOM Atuais	Display function (Função de exibição)	Mostra a função de exibição atual.
	Compensação para luz ambiente	Mostra a situação de
		compensação para luz ambiente.
	Reading room (Sala de leitura)	Mostra a sala de laudo
		selecionada.

### Para obter o relatório de situação DICOM:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > GQ Embutida .
- 3. Selecione Relatório de situação DICOM para exibir as informações na tela.

# 5.17.3 Verificação de conformidade DICOM

## Sobre a verificação de conformidade DICOM

A verificação de conformidade DICOM mede a curva DICOM do monitor usando uma série de etapas. Após a medição, um relatório de situação DICOM é exibido.

### Para iniciar a verificação de conformidade DICOM:

1. Chame o menu OSD principal.

- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > GQ Embutida .
- 3. Selecione *Verificação de conformidade DICOM* para iniciar a verificação de conformidade. *Advertência:*Se qualquer tecla for pressionada durante a verificação, o teste será interrompido.

# 5.17.4 Calibração DICOM

## Sobre a calibração DICOM

A calibração DICOM adiciona uma correção à curva DICOM atual para criar a melhor aproximação possível da curva DICOM perfeita.

## Para iniciar a calibração DICOM:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > GQ Embutida .
- Selecione Calibragem DICOM para iniciar a calibragem.
   Advertência: Se qualquer tecla for pressionada durante a calibragem, ela será interrompida e os valores anteriores serão restaurados.

Nota: A verificação de compatibilidade começará imediatamente após a calibragem.

## 5.17.5 Redefinir calibração DICOM

## Sobre redefinir calibração DICOM

A curva DICOM original (não corrigida) pode ser restaurada.

# Para restaurar a calibragem DICOM:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > GQ Embutida .
- 3. Entre no submenu Preferências DICOM.
- 4. Selecione Redefinir calibração DICOM para restaurar a curva DICOM original (não corrigida).

#### 5.17.6 Limiar de erro DICOM

#### Sobre o limiar de erro DICOM

O limiar de definição de conformidade DICOM pode ser ajustado em incrementos de 5% a partir de 5% ou 30%. Se o desvio máximo não for maior que o limiar selecionado, isto indica que a verificação de conformidade funcionou.

#### Para definir o limiar de erro DICOM:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Calibragem > GQ Embutida .
- 3. Entre no submenu Preferências DICOM.
- 4. Configure Limiar de erro DICOM a fase desejada e confirme.

# 5.18 Escalonamento de imagens

### Sobre o escalonamento de imagens

Habilitar o escalonamento de imagens irá multiplicar cada pixel individual por um ou mais pixels adjacentes, para que o tamanho da imagem exibida seja um múltiplo do sinal da fonte da imagem original de entrada do vídeo .



O escalonamento de imagem só é possível quando a resolução do sinal de vídeo de seu monitor está abaixo ou é igual à metade da resolução máxima do monitor.

## Para habilitar/desabilitar o escalonamento da imagem:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Fonte da imagem.
- 3. Selecione o submenu Redimensionamento.
- 4. Selecione Ativar/Desativar conforme desejado e confirme.

# 5.19 Modos de seleção da fonte da imagem

## Sobre os modos de seleção da fonte da imagem

O Coronis Fusion 4MP / 6MP detecta automaticamente o número de sinais de entrada de vídeo conectados, as conecta ao lado certo do monitor e aplica as configurações de vídeo corretas (resolução, modo de codificação de vídeo, taxa de atualização etc.). No entanto, pode ser necessário selecionar manualmente o sinal ou sinais de entrada de vídeo que serão exibidos em um determinado lado do monitor ou para você mesmo ajustar determinadas configurações de vídeo. Para iniciar isso, selecione um dos seguintes modos de seleção de imagem disponíveis para o seu monitor:

Automático	Neste modo, o monitor detecta automaticamente
	os sinais de entrada de vídeo conectado, ele as
	conecta ao lado correto do monitor e aplica as
	configurações corretas de vídeo (resolução, modo
	de codificação de vídeo, taxa de atualização, etc.).
	Nenhuma configuração de vídeo estará disponível
	neste modo.
Uma fonte da imagem	A finalidade desse modo é exibir e configurar
	manualmente somente um sinal de entrada
	de vídeo conectado. Quando esse modo é
	selecionado, as configurações de vídeo estarão
	disponíveis para o sinal de entrada de vídeo
	selecionado.
Duas fontes de imagem	A finalidade desse modo é exibir e configurar
	manualmente dois sinais de entrada de vídeo
	conectado (um em cada lado do monitor). Quando
	esse modo é selecionado, as configurações de
	vídeo estarão disponíveis para o sinal de entrada
	de vídeo selecionado em cada lado do monitor.
Modo Expert	A finalidade desse modo é exibir e configurar
	manualmente somente um ou dois sinais de
	entrada de vídeo conectados. Quando esse modo
	é selecionado, as configurações de vídeo estarão
	disponíveis para ambos os sinais de entrada em
	ambos os lados do monitor.

## Para escolher um modo de seleção da fonte da imagem:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Fontes da imagem.
- 3. Entre no submenu Seleção da fonte de imagem.
- 4. Selecione um dos modos de seleção de fonte da imagem disponíveis e confirme.

# 5.20 Sinais de entrada de vídeo



O Coronis Fusion 4MP / 6MP detecta automaticamente os sinais da entrada de vídeo conectada. O modo de codificação de vídeo pode ser selecionado manualmente se o modo de seleção de fonte da imagem do monitor estiver configurado para permitir isso. Consulte "Modos de seleção da fonte da imagem", página 31 para saber como fazer isso.

### Sobre a configuração de entrada

Dependendo do modo de seleção da fonte de imagem, as seguintes entradas podem ser configuradas:

Maria	Mada da salasão da fanta	
Menu	Modo de seleção da fonte	
	da imagem	
Sinal de entrada	Uma fonte de imagem	Configuração dos conectores (DisplayPort 1/2,
	_	DVI 1/2) para o sinal de entrada.
Sinal de entrada esquerdo	Duas fontes da imagem	Configuração dos conectores (DisplayPort 1 e
		DVI 1) para o sinal de entrada esquerdo
Sinal de entrada direito		Configuração dos conectores (DisplayPort 2 e
		DVI 2) para o sinal de entrada direito.
Esquerda	Modo Expert	Configuração do sinal de entrada (entrada 1/2)
		do lado esquerdo da tela.
Direita		Configuração do sinal de entrada (entrada 1/2)
		do lado direito da tela.
Sinal da entrada 1		Configuração do conector (DisplayPort, DVI)
		para sinal da entrada 1.
Sinal da entrada 2		Configuração do conector (DisplayPort, DVI)
		para sinal da entrada 2.
Seleção automática de		Configuração automática da seleção de entrada.
entrada		



No modo Expert, as entradas esquerda e a direita podem ser configuradas apenas se o recurso de Seleção automática de entrada estiver desabilitado.

#### Para configurar manualmente um sinal de entrada de vídeo:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Fontes da imagem.
- 3. Entre um dos submenus conforme desejado.
- 4. Selecione um dos conectores e entradas disponíveis e confirme.

# 5.21 Modos de conversão para escalas de cinza



O monitor Coronis Fusion 4MP / 6MP detecta automaticamente os sinais de entrada de vídeo conectados e aplica as configurações corretas de conversão de escala de cinzas. É possível selecionar o modo de conversão de escala de cinzas, mas o modo de seleção de fonte da imagem do monitor deverá estar configurado para permitir isso. Consulte "Modos de seleção da fonte da imagem", página 31 para saber como fazer isso.

#### Sobre os modos de conversão de escalas de cinza

Modos de conversão para escalas de cinza especificam como a cor gerada no controle do monitor é convertida em escalas de cinza em seu monitor.

Os modos de conversão de escalas de cinza são:

Sem conversão	
Utilizar canal vermelho	Esse modo é destinado para monitores em escalas
	de cinza nos quais o cinza é enviado pelo canal
	vermelho.
Utilizar canal verde	Esse modo é destinado para monitores em escalas
	de cinza nos quais o cinza é enviado pelo canal
	verde.
Utilizar canal azul	Esse modo é destinado para monitores em escalas
	de cinza nos quais o cinza é enviado pelo canal
	azul.

#### Para selecionar um modo de conversão de escalas de cinza manualmente:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Fontes da imagem > Configurações de Entrada > DisplayPort 1/2. DVI 1/2.
- 3. Selecione o submenu Conversão para escalas de cinza.
- 4. Selecione um dos modos de conversão disponíveis e confirme.

### 5.22 Formato EDID

#### Sobre o formato EDID

O Coronis Fusion 4MP / 6MP suporta dois formatos EDID: E-EDID V1.4 e DisplayID V1.3

#### Para selecionar o formato EDID

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Configuração > Fontes da imagem > Configurações de Entrada.
- 3. Entre no submenu Formato EDID.
- 4. Selecione um dos formatos disponíveis e confirme.

# 5.23 Temporizações EDID

#### Sobre as temporizações EDID

As temporizações EDID disponíveis para o Coronis Fusion 4MP / 6MP são as seguintes:

Resolução	Permite modificar manualmente a resolução do
	sinal de entrada de vídeo de fonte da imagem.
Taxa de atualização	Permite selecionar manualmente a taxa de
	atualização do sinal de entrada da fonte de
	imagem, dependendo da taxa máxima de
	atualização do controlador do monitor.
Profundidade de cor	Permite mudar a profundidade da cor para 8 ou
	10 bits (apenas quando são usadas entradas
	DisplayPort).

## Para configurar as temporizações EDID manualmente:

- 1. Chame o menu principal do OSD
- 2. Navegue até o menu Configuração > Fontes da imagem > Configurações de Entrada > DisplayPort 1/2. DVI 1/2.
- 3. Entre no submenu EDID.
- 4. Selecione uma das configurações disponíveis e confirme.

# 5.24 Informações do monitor

## Sobre as informações do monitor

O número de série, tipo de cor, resolução nativa, versões de firmware etc. do seu monitor estão disponíveis em um submenu específico do menu OSD.

## Para obter informações sobre seu monitor:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Acerca deste monitor para exibir as informações na tela.

# 5.25 Status do monitor

## Sobre o status do monitor

O submenu Estado do menu OSD fornece informações sobre os status atuais do monitor (tempo de funcionamento, temperatura etc.), das fontes de imagens conectadas (modo de codificação de vídeo, temporização, etc.) da calibração de seu monitor (função do monitor, luminância, ALC etc.) e das conexões ativadas.

#### Para obter o status de seu monitor:

- 1. Chame o menu OSD principal.
- 2. Navegue até o menu Estado.
- 3. Acesse o submenu Monitor, Fontes da imagem, Calibragem ou Conectividade conforme desejado.

# 6. LIMPANDO O MONITOR

# 6.1 Instruções de limpeza

#### Limpando o monitor

Limpe o monitor com uma esponja, pano ou papel macio e levemente umedecido com um produto de limpeza aprovado para equipamentos médicos. Leia e siga todas as instruções do produto de limpeza. Se tiver dúvidas sobre o produto de limpeza, use água pura.

Não use os seguintes produtos:

- Álcool/solventes em concentrações mais altas > 5%
- · Lixívia alcalina forte, solventes fortes
- Ácido
- · Detergentes com fluoreto
- · Detergentes com amônia
- Detergentes com abrasivos
- · Lã de aço
- Esponja com abrasivos
- Lâminas de aço
- Pano com filamentos de aço



CUIDADO: Tome cuidado para não danificar ou arranhar o vidro frontal ou o LCD. Cuidado com anéis ou outros acessórios e não pressione excessivamente o vidro frontal ou LCD.



CUIDADO: Não aplique nem borrife líquidos diretamente sobre o monitor, pois o excesso de líquido pode danificar os componentes eletrônicos internos. Em vez disso, aplique o líquido em um pano de limpeza.

# 7. INSTRUÇÕES DE REEMBALAGEM

## Visão geral da embalagem




Imagem 7-1 Instruções sobre como reembalar

- 1 Caixa
- 2 CD do sistema, CD de documentação e Guia do Usuário
- 3 Protetor inferior
- 4 Fonte de alimentação
- 5 Monitor Coronis Fusion 4MP / 6MP
- 6 Proteção superior
- 7 Cabos (vídeo, USB, energia)

- 8 Caixa do controlador de monitor
- 9 Caixa da superfície de toque

# 7.1 Reembalagem do monitor

#### Modo de reembalar o monitor

- 1. Coloque a caixa vazia sobre uma superfície firme.
- Coloque o CD de sistema, o CD de documentação e o guia do usuário no bolso apropriado no interior da caixa.
- 3. Coloque o protetor inferior na caixa.
- 4. Coloque a fonte de alimentação no espaço apropriado no protetor inferior.
- 5. Embale o monitor Coronis Fusion 4MP / 6MP na bolsa original e coloque-o na caixa com o painel voltado para baixo.
- 6. Coloque a protetor superior sobre monitor.
- 7. Se necessário, ponha as caixas do controlador de monitor e da superfície de toque nos espaços apropriados no protetor da parte superior.
- 8. Coloque todos os cabos (vídeo, USB, energia) em suas embalagens originais e guarde-os no espaço apropriado no protetor.
- 9. Feche e vede a caixa.

# 8. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### 8.1 Informações de segurança

#### Recomendações gerais

Leia as instruções de segurança e operação antes de usar o equipamento.

Guarde as instruções de segurança e operação para referência futura.

Siga todas as advertências que aparecem no equipamento e no manual de instruções.

Siga todas as instruções de operação e uso.

#### Choque elétrico ou risco de incêndio

Para prevenir choque elétrico ou risco de incêndio, não retire a tampa.

O equipamento não contém nenhuma peça interna cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de assistência, procure suporte técnico qualificado.

Nunca exponha o equipamento a chuva ou umidade.

#### Modificações da unidade:

Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante.

#### Tipo de proteção (elétrica):

Monitor com fonte de alimentação externa: Equipamento Classe I

#### Grau de segurança (mistura anestésica inflamável):

Equipamento inadequado para uso na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

#### Equipamentos médicos sem contato com o paciente

- Equipamento destinado basicamente à utilização em instalações médicas e cujo contato com um paciente é improvável (sem peça aplicada).
- O equipamento n\u00e3o pode ser utilizado com equipamentos de suporte \u00e0 vida.
- O usuário não deve tocar no equipamento nem nas portas de entrada e saída de sinal e no paciente ao mesmo tempo.

# Conexão de alimentação - Equipamento com fonte de alimentação externa de 24 VCC

- Requisitos de alimentação: O equipamento deve ser alimentado pela fonte de alimentação 24 VCC
   (= = =) fornecida para o equipamento, que é aprovada para uso médico.
- A fonte de alimentação CC (====) aprovada para uso médico deve ser ligada à rede elétrica de CA.
- A fonte de alimentação é especificada como parte do equipamento eletromédico ou o conjunto é especificado como um sistema eletromédico.
- Para evitar riscos de choque elétrico, o equipamento deve ser conectado sempre a tomadas com aterramento protetor.
- O equipamento deve ser instalado próximo de uma tomada acessível.
- O equipamento é projetado para funcionar continuamente.

#### Sobretensão transiente

Se o equipamento permanecer muito tempo sem ser usado, desconecte-o da rede elétrica para evitar danos causados por transientes de tensão.

Para desligar totalmente a energia da unidade, desconecte o cabo de força da entrada CA.

#### Cabos de força:

- Utilize um cabo de força destacável e incluído na lista UL, 3 fios, tipo SJ ou equivalente, bitola mínima 18 AWG, especificação 250 V min., fornecido com uma configuração de plugue de classe hospitalar 5-15P para aplicações de 120 V, ou 6-15P para aplicações de 240 V.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão, pois isso poderá resultar em chamas ou choque elétrico.
- Proteção dos condutores da rede elétrica (EUA: cabo de força): Os cabos de força deverão ser posicionados de modo que não possam ser pisados nem comprimidos por itens colocados sobre ou contra eles, prestando atenção particular aos cabos nos plugues e nas tomadas.
- O cabo da fonte de energia deve ser trocado apenas por um operador designado.
- Utilize um cabo de força compatível com a voltagem da tomada, aprovado e que atenda aos padrões de segurança do país em que será utilizado.

#### Água e umidade

Nunca exponha o equipamento a chuva ou umidade.

Nunca use o equipamento perto de água, como próximo a banheiras, pias, piscinas, bacias, tanques ou porões úmidos.

#### Ventilação

Não cubra ou bloqueie nenhuma entrada de ventilação da parte superior do aparelho. Se instalar o monitor em um armário ou outro local fechado, mantenha as laterais do armário afastadas do monitor.

#### Instalação

Coloque o monitor sobre uma superfície plana, sólida, estável e capaz de suportar o peso de pelo menos três monitores. Se for usado um carrinho ou suporte instável, o monitor pode cair e causar lesões graves em crianças ou adultos, além de sofrer danos extensos.

#### Esse aparelho é compatível com as normas:

#### MDCC-6430:

CE0120 (DDM 93/42/CEE; A1:2007/47/CE produto classe IIb), CE - 2004/108/CE, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60601-1:2005, + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012 + C1:2009 + A2:2010 + R1:2012, CAN/CSA C22.2  $N^{\circ}$ . 60601-1:14, EN 60601-1:2006 + A11:2011 + A1:2013, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012, KCC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Nível B, FDA 510(k), RoHS.

#### MDCC-4330:

CE0120 (MDD 93/42/CEE; A1:2007/47/CE produto classe IIb), CE - 2004/108/EC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60601-1:2005, + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012 + C1:2009 + A2:2010 + R1:2012, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, EN 60601-1:2006 + A11:2011 + A1:2013, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012, KCC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Nível B, FDA 510(k), RoHS.

#### Textos específicos para CL na Escandinávia. 1.7.2:

Finlândia: "Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan"

Noruega: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"

Suécia: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"

## 8.2 Informações ambientais

#### Informações de descarte

Descarte de equipamentos eletroeletrônicos



A presença deste símbolo no produto indica que, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, este produto não pode ser descartado no lixo comum. Descarte os resíduos de equipamentos em algum ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Para evitar possível dano ao meio ambiente ou à saúde humana causado pelo descarte descontrolado de resíduos, separe esses itens de outros tipos de resíduos e recicle-os com responsabilidade, de modo a estimular a reutilização sustentável de recursos materiais.

Para obter mais informações sobre como reciclar este produto, procure o departamento responsável na cidade ou o serviço de coleta de lixo.

Para mais informações, acesse o website da Barco: http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee

#### Conformidade com a RoHS na Turquia



Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

[República da Turquia: De acordo com Regulamentos WEEE]

#### 中国大陆 RoHS

RoHS China Continental

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS),以下部分列出了Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标准: "电子信息产品中有毒物质的限量要求"中。

De acordo com a "China Administration on Control of Pollution Caused by Electronic Information Products" (também chamada RoHS da China Continental), a tabela abaixo relaciona os nomes e os conteúdos de substâncias tóxicas ou perigosas que os produtos da Barco podem conter. O RoHS da China Continental está incluído no padrão MCV do Ministério da Indústria de Informação da China na seção "Limit Requirements of toxic substances in Electronic Information Products" (Requisitos de limite de substâncias tóxicas em produtos eletrônicos de informação).

零件项目(名称)	有毒有害物质或元素					
Nome do componente	Substâncias ou elementos perigosos					
-	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	醚
						PBDE
印制电路配件	Х	0	0	0	0	0
Conjuntos de circuitos impressos						
液晶面板	Х	0	0	0	0	0
Tela de LCD						
外接电(线)缆	Х	0	0	0	0	0
Cabos externos						

零件项目(名称)	有毒有害物质或元素					
Nome do componente	Substâncias ou elementos perigosos					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	麵
						PBDE
內部线路	0	0	0	0	0	0
Fiação interna						
金属外壳	0	0	0	0	0	0
Caixa metálica						
塑胶外壳	0	0	0	0	0	0
Caixa de plástico						
·						
散热片(器)	0	0	0	0	0	0
Dissipadores de calor						
电源供应器	Х	0	0	0	0	0
Unidade de fonte de alimentação						
风扇	0	0	0	0	0	0
Ventilador						
文件说明书	О	0	0	0	0	0
Manuais em papel						
光盘说明书	0	0	0	0	0	0
Manual em CD						

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下.

O: Indica que a substância tóxica contida em todos os materiais homogêneos dessa peça está abaixo do requisito de limite em SJ/T11363-2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求.

X: Indica que essa substância tóxica ou perigosa contida em um ou mais dos materiais homogêneos utilizados nessa peça está acima do limite exigido em SJ/T11363-2006.

在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子信息产品污染控制标识要求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例, 徽标内部的编号使用于制定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。

Todos os produtos eletrônicos de informação (EIP) que são vendidos na China Continental devem atender a "Electronic Information Products Pollution Control Labeling Standard" (Padrão de etiquetagem de controle da poluição de produtos eletrônicos de informação) da China Continental, marcados com o logo EFUP (Environmental Friendly Use Period - Período de uso sem agredir o ambiente). O número no interior do logo EFUP que a Barco usa (veja a fotografia) está baseado no "Standard of Electronic Information Products Environmental Friendly Use Period" (Padrão de período de uso sem agredir o ambiente dos produtos eletrônicos de informações) da China Continental.



#### China Energy Label

Se a sua embalagem ou produto possuir o rótulo China Energy Label, isso indica que o produto atende às seguintes exigências de eficiência energética indicadas na rotulagem.

按照中国 <<能源效率标识管理办	本显示器符合以下要求	本显示器符合以下要求
法>>	Este monitor atende às seguintes	_
Segundo a regulamentação de	exigências	exigências
implementação do China Energy Label		
能源效率等级	1	2
Nível de eficiência energética		
能源效率	> 1,05	> 0,85
Eficiência energética (cd/W)		
关闭状态能耗	< 0,5	< 1,0
Consumo de energia no modo		
desligado (W)		
执行的能源效率国家标准编号	GB 21520	GB 21520
Código da Norma Nacional chinesa aplicada		

# 8.3 Informações de conformidade com as regulamentações

#### Indicações para uso

O sistema de monitor médico de tela plana Coronis Fusion 4MP / 6MP (MDCC-4330, MDCC-6430) é um equipamento projetado para exibir e visualizar imagens digitais (exceto mamografia digital) para exame e avaliação por médicos treinados.

#### FCC Classe B

Este dispositivo é compatível com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não poderá provocar interferência nociva e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as interferências que possam provocar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são definidos para proporcionar proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não instalado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência nociva nas comunicações de rádio. Entretanto, não existe nenhuma garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação em particular. Se esse equipamento provocar interferência nociva na recepção de rádio ou televisão que possa ser determinada por meio do desligamento e do religamento do equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientação ou realocação da antena de recepção.
- Aumento da separação entre o equipamento e o receptor.
- Conexão do equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele no qual o receptor está conectado.
- Consulte o distribuidor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável pela conformidade podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

#### Aviso para o Canadá

Esse dispositivo de ISM é compatível com a norma canadense ICES-001.

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

### 8.4 Aviso sobre EMC

#### Informações gerais

Não há requisitos específicos sobre a utilização de cabos externos ou outros acessórios, exceto a fonte de alimentação.

Ao instalar o equipamento, utilize apenas a fonte de alimentação fornecida ou uma sobressalente fornecida pelo fabricante autorizado. Caso contrário, o nível de imunidade do dispositivo pode ser prejudicado.

#### Emissões eletromagnéticas

O Coronis Fusion 4MP / 6MP foi criado para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do Coronis Fusion 4MP / 6MP deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente desse tipo.

Teste de emissão	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientacão
Emissões de RF	Grupo 1	O Coronis Fusion 4MP / 6MP
CISPR 11		utiliza energia de RF apenas
CISER II		para seu funcionamento interno.
		Portanto, suas emissões de RF
		são muito baixas e provavelmente
		não causarão interferências
		em equipamentos eletrônicos
		instalados nas proximidades.
Emissões de RF	Classe B	O Coronis Fusion 4MP / 6MP é
CISPR 11		apropriado para uso em qualquer
Emissões harmônicas	Classe D	estabelecimento, incluindo
		estabelecimentos domésticos
IEC 61000-3-2		ou conectados diretamente
Flutuações de tensão/Emissões	Conformidades	à rede elétrica pública de
de chuvisco		baixa voltagem que alimenta
IEC 61000-3-3		edificações utilizadas para fins
		residenciais.

O Coronis Fusion 4MP / 6MP está em conformidade com as normas médicas da EMC em relação à emissão e ao recebimento de interferência dos equipamentos presentes no ambiente. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não poderá provocar interferência nociva e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as interferências que possam provocar operação indesejada.

Para verificar se há interferência, ligue e desligue o equipamento.

Se esse equipamento provocar ou receber interferência nociva dos equipamentos do ambiente, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientação ou realocação da antena de recepção ou do equipamento.
- Aumento da separação entre o equipamento e o receptor.
- Conexão do equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele no qual o receptor está conectado.
- Consulta ao distribuidor ou técnico experiente para obter ajuda.

#### Imunidade eletromagnética

O Coronis Fusion 4MP / 6MP foi criado para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do Coronis Fusion 4MP / 6MP deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente desse tipo.

Teste de imunidade	IEC 60601	Níveis exigidos	Ambiente
	Níveis observados em		eletromagnético - guia
	testes		
Descarga eletrostática	Contato ± 6kV	Contato ± 6kV	O piso deve ser de
(ESD)	Ar ± 8kV	Ar ± 8kV	madeira, concreto ou
IEC 61000-4-2			cerâmica. Se os pisos
			foram cobertos com
			material sintético, a umidade relativa deverá
			ser de no mínimo 30%
EFTB (Transiente elétrico	± 2kV para linhas de	± 2kV para linhas de	A qualidade da
rápido/pico)	fonte de alimentação	fonte de alimentação	alimentação da rede
IEC 61000-4-4	± 1kV para linhas de	± 1kV para linhas de	deve ser a de um
120 01000-4-4	entrada/saída	entrada/saída	ambiente tipicamente
0 1			comercial ou hospitalar.
Surto	± 1 kV linha(s) a linha(s)	± 1 kV linha(s) a linha(s)	A qualidade da
IEC61000-4-5	± 2 kV linha(s) a terra	± 2 kV linha(s) a terra	alimentação da rede deve ser a de um
			ambiente tipicamente
			comercial ou hospitalar.
Quedas de voltagem,	< 5% U <sub>T</sub> <sup>1</sup> (queda > 95%	< 5% U <sub>T</sub> (queda > 95%	A qualidade da
interrupções breves e	de U <sub>T</sub> ) por 0,5 ciclo	de U <sub>T</sub> ) por 0,5 ciclo	alimentação da rede
variações de voltagem	40% U <sub>T</sub> (queda 60% de	40% U <sub>T</sub> (queda 60% de	deve ser a de um
em linhas de fontes de	$U_T$ ) por 5 ciclos	$U_T$ ) por 5 ciclos	ambiente tipicamente
alimentação	','	.,.	comercial ou hospitalar.
IEC 61000-4-11	70% U <sub>T</sub> (queda 30% de	70% U <sub>⊤</sub> (queda 30% de	Se o usuário do Coronis
	U <sub>T</sub> ) por 25 ciclos	U <sub>⊤</sub> ) por 25 ciclos	Fusion 4MP / 6MP
	< 5% U <sub>T</sub> (queda > 95%	< 5% U <sub>T</sub> (queda > 95%	desejar mantê-lo
	de U <sub>⊤</sub> ) por 5 s	de U <sub>T</sub> ) por 5 s	funcionando durante quedas de energia,
			recomenda-se usar
			fontes de energia
			ininterruptas ou baterias.
Campo magnético na	3 A/m	Não se aplica <sup>2</sup>	Os campos magnéticos
frequência da rede			na frequência da rede
(50/60 Hz)			devem apresentar
IEC 61000-4-8			níveis típicos de
			estabelecimentos comerciais ou ambientes
			hospitalares.
RF conduzida	3 Vrms	3 V	Equipamentos de
			comunicação por RF
IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz		portáteis ou móveis não
RF irradiada	3 V/m	3 V/m	devem ser usados a
IEC 61000-4-3	80 MHz a 2,5 GHz		uma distância menor de
	232 3 2,0 31 12		qualquer componente
			do Coronis Fusion 4MP
			/ 6MP, incluindo cabos, que a distância de
			separação recomendada
			calculada pela equação
			correspondente
			à frequência do
			transmissor. Distância de
			separação recomendada
			d = 1,2√P
1			- ·,= ··

é a voltagem da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste.
 O Coronis Fusion 4MP / 6MP não contém componentes suscetíveis a campos magnéticos.

Teste de imunidade	IEC 60601 Níveis observados em testes	Níveis exigidos	Ambiente eletromagnético - guia
			<b>d = 1,2√P</b> 80 MHz a 800 MHz
			<b>d = 2,3√P</b> 800 MHz a 2,5 GHz
			Onde P é a potência de emissão máxima do transmissor em Watts (W) informada pelo fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).
			As intensidades de campo de emissores de RF fixos, determinadas por um inventário eletromagnético do local. <sup>3</sup> deve ser inferior ao nível indicado na norma para todos os intervalos de frequência. <sup>4</sup>
			A interferência pode ocorrer na proximidade de equipamentos assinalados com o símbolo:
			$((\overset{\bullet}{\bullet}))$



Entre 80 MHz e 800 MHz, deve-se aplicar o intervalo de frequência mais elevada.



Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

#### Distância de separação recomendada

O Coronis Fusion 4MP / 6MP foi projetado para utilização em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente do usuário do Coronis Fusion 4MP / 6MP pode ajudar a evitar interferência eletromagnética mantendo uma distância de separação mínima entre equipamentos de comunicação por RF (transmissores) móveis ou portáteis e o Coronis Fusion 4MP /

<sup>3.</sup> As intensidades de campo de transmissores fixos como estações base de radiotelefones (celulares ou sem fio), rádios terrestres móveis, radioamadores, radiodífusão AM ou FM e teledifusão não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente magnético gerado por transmissores de RF fixos, deve-se avaliar a possibilidade de realizar um estudo do ambiente eletromagnético local. Se a intensidade de campo mensurada no local onde o Coronis Fusion 4MP / 6MP for usado superar os níveis indicados pela norma de RF acima, deve-se observar o Coronis Fusion 4MP / 6MP para verificar se está funcionando normalmente. Se for observado funcionamento anormal, podem-se adotar outras medidas, como reorientar ou mudar de lugar o Coronis Fusion 4MP / 6MP

<sup>4.</sup> À intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m no intervalo de frequência entre 150 kHz e 80 MHz.

6MP conforme recomendado abaixo de acordo com a potência de emissão máxima do equipamento de comunicações.

Potência de emissão	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor				
máxima do transmissor	150kHz a 80MHz	80MHz a 800MHz	800MHz a 2,5GHz		
W	d = 1,2√P	d = 1,2√P	d = 2,3√P		
0,01	0,12	0,12	0,23		
0,1	0,38	0,38	0,73		
1	1,2	1,2	2,3		
10	3,8	3,8	7,3		
100	12	12	23		



Entre 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação é a correspondente à frequência mais elevada.



Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

# 8.5 Explicação dos símbolos

#### Símbolos no equipamento

Os símbolos abaixo estão presentes no monitor e na fonte de alimentação (lista não exaustiva):

C€	Indica compatibilidade com a Diretiva 93/42/CEE como dispositivo classe I
<b>C €</b> 0120	Indica compatibilidade com a Diretiva 93/42/CEE como dispositivo classe II
F©	Indica conformidade com a Parte 15 das normas da FCC (Classe A ou Classe B)
	Indica que o dispositivo foi aprovado de acordo com as regulamentações UL
C UL US	Indica que o dispositivo foi aprovado de acordo com as regulamentações UL para o Canadá e os EUA

<sup>5.</sup> Para transmissores cuja potência máxima de emissão não consta na lista acima, pode-se estimar a distância de separação recomendada d em metros (m) usando a equação correspondente à frequência do transmissor. Onde P é a potência de emissão máxima do transmissor em Watts (W) informada pelo fabricante do transmissor.

CERTIFIED  SAFETY US-CA E352529	Indica que o dispositivo foi aprovado de acordo com as regulamentações UL para o Canadá e os EUA
(D)	Indica que o equipamento foi aprovado de acordo com as regulamentações UL Demko
<b>(((</b> 3:e)	Indica que o equipamento foi aprovado de acordo com as regulamentações CCC
[v€I]	Indica que o equipamento foi aprovado de acordo com as regulamentações VCCI
	Indica que o equipamento foi aprovado de acordo com as regulamentações KC
8	Indica que o equipamento foi aprovado de acordo com as regulamentações BSMI
PS E	Indica que o equipamento foi aprovado de acordo com as regulamentações PSE
•<	Indica os conectores USB presentes no equipamento
Ð	Indica os conectores DisplayPort presentes no equipamento
***	Indica o fabricante legal
	Indica a data de fabricação
хх Д-уу	Indica limites de temperatura <sup>6</sup> para usar o equipamento com segurança e dentro das especificações
SN	Indica o número de série do equipamento
REF	Indica o número de peça do dispositivo ou o número de catálogo

<sup>6.</sup> Os valores de xx e yy são mostrados nos parágrafos de especificações técnicas.

À	Advertência: Voltagens perigosas
<u></u>	Cuidado
ŢŢ,	Consulte as instruções de operação
<b>X</b>	Indica que esse equipamento não pode ser descartado no lixo comum e deve ser reciclado de acordo com a diretiva europeia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Indica corrente contínua (CC)
$\overline{\sim}$	Indica corrente alternada (CA)
<b>し</b>	Standby
$\bigvee$	Equipotencialidade

### Símbolos na caixa

Os símbolos abaixo estão presentes na caixa do equipamento (lista não exaustiva):

	Indica um dispositivo médico que pode se quebrar ou sofrer danos se for manuseado incorretamente ao ser armazenado.
	Indica um dispositivo médico que precisa ser armazenado ao abrigo da umidade.
<u> </u>	Indica a direção da caixa durante o armazenamento. A caixa deve ser transportada, manuseada e armazenada de modo que as setas apontem sempre para cima.
	Indica o número máximo de caixas que podem ser empilhadas uma sobre a outra.
20 - 30 Kg	Indica que a caixa deve ser carregada por duas pessoas.
<b>E</b>	Indica que a caixa não deve ser cortada com facas, estiletes ou outros objetos cortantes.
-xx* <u>C</u> +yy *C	Indica os limites de temperatura a que o equipamento medico pode ser exposto com segurança ao ser armazenado.

×% // // // // // // // // // // // // //	Indica os limites de umidade a que o equipamento medico pode ser exposto com segurança ao ser armazenado.
yyy kPa	Indica os limites de pressão atmosférica a que o equipamento medico pode ser exposto com segurança ao ser armazenado.

# 8.6 Isenções legais

#### Aviso de isenção

Apesar de todos os esforços feitos no sentido de manter a precisão técnica deste documento, não assumiremos nenhuma responsabilidade por eventuais erros que possam ser encontrados. Nosso objetivo é fornecer a documentação mais precisa e útil possível. Em caso de detecção de erros, favor nos informar.

Os produtos de software da Barco são de propriedade da Barco. Eles são distribuídos sob proteção de copyright pela Barco NV ou Barco Inc. para uso somente sob os termos específicos de um contrato de licenciamento de software entre a Barco NV ou Barco Inc. e o(a) licenciado(a). Nenhum outro uso, duplicação ou revelação de um produto de software da Barco, em nenhum formato, está autorizado.

As especificações dos produtos da Barco estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

#### Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais e registradas são de propriedade de seus respectivos titulares.

#### Aviso de direitos autorais

Este documento é protegido pelas leis de direitos autorais. Todos os direitos reservados. Este documento não pode ser reproduzido ou copiado, total ou parcialmente, de qualquer modo ou por quaisquer meios, sejam gráficos, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópia, gravação ou sistemas de armazenamento e recuperação de informações, sem permissão por escrito da Barco.

© 2015 Barco NV Todos os direitos reservados.

#### Informações de patente

Este produto está protegido pelos seguintes direitos de propriedade intelectual:

Patente EUA RE43,707

Patente EUA 7,038,186

Patente EUA 7,166,829

Patente EUA 6,950,098

Patente Europeia 1 274 066

Patente Europeia 1 915 875

# 8.7 Especificações técnicas

#### **MDCC-6430**

Acrônimo do produto	MDCC-6430
Tecnologia da tela	TFT LCD colorido IPS

Tamanho da tela ativa	772 mm (30,4")
(diagonal) Tamanho da tela ativa (H x V)	654 x 409 mm (25,8 x 16,1")
Relação de aspecto (H:V)	16:10
, , ,	
Resolução	Nativa 6MP (3280 x 2048)
	Configurável para 2 x 3MP+ (1640 x 2048)
	Configurável para 2 x 3MP (1536 x 2048)
Distância entre píxels	0,1995 mm
Imagem colorida	Sim
Imagem cinza	Sim
Suporte de cor	30 bits
Ângulo de visualização (H, V)	178°
Uniform Luminance Technology (ULT)	Sim
Uniformidade por pixel (PPU)	Sim (PPU em cores)
Compensação para luz ambiente (ALC)	Sim
Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS)	Sim (2x)
I-Guard	Sim
Luminância máxima	1.050 cd/m <sup>2</sup>
Luminância calibrada DICOM (ULT desativado)	600 cd/m <sup>2</sup>
Relação de contraste (típica)	1.500:1 (painel típico)
Tempo de resposta (Tr + Tf)	18 ms
Frequência de varredura (H; V)	30-150 kHz a 15-80 Hz
Cor da caixa	Preto e prata
Sinais de entrada de vídeo	DVI-D DualLink (2x), DisplayPort (2x)
Terminais de entrada/saída de	N/D
vídeo Portas USB	1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream
Padrão USB	2.0
Requisitos de energia	100-240 V
(nominal)	100-240 V
Consumó de energia (nominal)	100 W
Modo de economia de energia	Sim (menos de 0,5 W)
Gestão de energia	DVI-DMPM, DP-DMPM
Dot clock	280 MHz
Idiomas OSD	Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.
Dimensões com o suporte (L	Vertical: N/D
x A x P)	Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm
Dimensões sem o suporte (L	Vertical: N/D
x A x P)	Paisagem: 730 x 485 x 125 mm
Dimensões com embalagem (L x A x P)	705 x 800 x 300 mm
Peso líquido com o suporte	20,5 kg
Peso líquido sem o suporte	14 kg
Peso líquido embalado com o	27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque)
suporte	

Peso líquido embalado sem o	N/D
suporte Faixa de ajuste de altura	96 mm
Inclinação	-5°/+25°
Rotação	-30° / +30°
Pivô	N/D
Padrão de montagem	VESA (100 mm)
Proteção de tela	Cobertura protetora de vidro antirreflexo
Modalidades recomendadas	TC, RM, US, DR, CR, NM, PET
Certificações	CE0120 (DDM 93/42/CEE; A1:2007/47/CE produto classe IIb), CE - 2004/108/CE, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60601-1:2005, + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012 + C1:2009 + A2:2010 + R1:2012, CAN/CSA C22.2 N°. 60601-1:14, EN 60601-1:2006 + A11:2011 + A1:2013, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012, KCC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Nível B, FDA 510(k), RoHS.
Acessórios fornecidos	Guia do usuário
	Ficha de instalação rápida
	CD de documentação
	CD do sistema
	Cabos de vídeo (2x DVI DualLink ou 2x DisplayPort)
	Cabos de alimentação elétrica (Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EUA (UL/CSA; conector adaptador NEMA 5-15P), China (CCC)) Cabo USB 2.0
	Fonte de alimentação externa
Acessórios opcionais	Placa gráfica, superfície de toque
Software de controle de qualidade	MediCal QAWeb
Únidades por palete	N/D
Dimensões do palete (L X A)	N/D
Garantia	5 anos
Temperatura de operação	0 °C a 35 °C (15 °C a 30 °C dentro das especificações)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	8% - 80% (não condensante)
Umidade de armazenamento	5% - 93% (não condensante)
Altitude de operação	3.000 m

# 8.8 Especificações técnicas

### **MDCC-4330**

Acrônimo do produto	MDCC-4330
Tecnologia da tela	TFT LCD colorido IPS
Tamanho da tela ativa (diagonal)	772 mm (30,4")
Tamanho da tela ativa (H x V)	654 x 409 mm (25,8 x 16,1")
Relação de aspecto (H:V)	16:10

Imagem colorida Sim Imagem cinza Sim Suporte de cor 30 bits Ångulo de visualização (H, V) 178° Uniform Luminance Technology (ULT) Sim (PPU em cores) Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) - Guard Sim Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) Sim Sor da caixa Preto e prata Simisa de entrada de vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream Padrão USB 2.0 Requisitos de energia (nominal) Rosumo de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Dimensões com o suporte (L x A x P) Paisagem: 730 x 485 x 125 mm Dimensões com o suporte (L X A X P) Paisagem: 730 x 485 x 125 mm Dimensões com o suporte (L X A X P) Peso liquido com o suporte	Resolução	4MP nativo (2560 x 1600)
Distância entre pixels		Configurável para 2 x 2MP+ (1280 x 1600)
Distância entre pixels		
Imagem cinza Sim Suporte de cor 30 bits Ângulo de visualização (H, V) 176° Uniform Luminance Technology (ULT) Uniformidade por pixel (PPU) Sim (PPU em cores) Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) I-Guard Sim Luminância máxima 1.050 cd/m² Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) 1.500:1 (painel típico) Tempo de resposta (Tr + Tf) 18 ms Cor da caixa Preto e prata Sinais de entrada de vídeo DVI-D DualLink (2x), DisplayPort (2x) Terminais de entrada de vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream Padrão USB 2.0 Requisitos de energia (nominal) Genstão de energia (nominal) Genstão de energia (policia) Iniensões com o suporte (L x A x P) Dimensões com o suporte (L x A x P) Dimensões com embalagem (L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte	Distância entre píxels	
Angulo de visualização (H, V)  Uniform Luminance Technology (ULT) Uniformidade por pixel (PPU) Sim (PPU em cores)  Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) I-Guard Sim Luminância máxima Luminância calibrada DICOM (ULT) desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) Remo de resposta (Tr + Tf) Remo de resposta (Tr + Tf) Remo de entrada/saída de vídeo Video Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream Padrão USB Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Idiomas OSD Imensões com o suporte (L X A x P) Dimensões com embalagem (L x A x P) Dimensões com embalagem (L x A x P) Dimensões com embalagem (L x A x P) Dimensões com o suporte (L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte	Imagem colorida	Sim
Angulo de visualização (H, V)  Uniform Luminance Technology (ULT)  Uniform Luminance Technology (ULT)  Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) -Guard  Luminância calibrada DICOM (ULT desativado)  (ULT desativado)  Tempo de resposta (Tr + Tf) Sinais de entrada de vídeo Torrianis de entrada/saída de vídeo  Portas USB  Padrão USB  Requisitos de energia (nominal)  Consumo de energia (nominal)  Consumo de energia (nominal)  Consumo de energia  Dimensões com o suporte (L x A x P)  Dimensões sem o suporte (L x A x P)  Dimensões com embalagem  (L x A x P)  Dimensões com embalagem  (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  Peso líquido com balado com o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Peso líquido embala	Imagem cinza	Sim
Uniform Luminance Technology (ULT) Uniformidade por pixel (PPU) Sim (PPU em cores) Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) I-Guard Sim  Luminância mâxima Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) 18 ms Cor da caixa Preto e prata Sinais de entrada/saída de vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream Padrão USB 2.0 Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Modo de economia de energia Gestão de energia Idiomas OSD Dimensões com o suporte (L x A x P) Dimensões sem o suporte (L x A x P) Dimensões com embalagem (L x A x P) Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte	Suporte de cor	30 bits
Technology (ULT) Uniformidade por pixel (PPU) Uniformidade por pixel (PPU) Sim (PPU em cores) Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) I-Guard Sim Luminância máxima Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) Tempo de resposta (Tr + Tf) Tempo de resposta (Tr + Tf) Sinsis de entrada de vídeo Terminais de entrada/saída de vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream Padrão USB 2.0 Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Gestão de energia DVI-DMPM, DP-DMPM Idiomas OSD Ingeis, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe. Vertical: N/D Paisagem: 730 x 485 x 125 mm Tos x 800 x 300 mm (L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura Inclinação 15°/+25° Rotação Sim (PPU em cores) Sim (2x) de funda luz sim (2x) de funda luz de funda luz sim (2x) de funda luz de funda luz sim (2x) de funda luz de de verenia de contraste (tipica) 1.500 cd/m² d.000 c	Ângulo de visualização (H, V)	178°
Compensação para luz ambiente (ALC) Estabilização de saida da luz de fundo (BLOS) F-Guard Sim Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) Te	Technology (ULT)	
ambiente (ÅLC) Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS) I-Guard Luminância máxima Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) Cor da caixa Sinais de entrada de vídeo Terminais de entrada/saída de vídeo Terminais de entr		,
de fundo (BLOS) I-Guard Sim Luminância máxima Luminância calibrada DICOM (ULT desativado) Relação de contraste (típica) Sinais de entrada de vídeo Terminais de entrada/saída de vídeo Terminais de entrada/saída de vídeo Terminais de entrada/saída de vídeo Terminais de entrada de vídeo Terminais de entrada/saída de víd	ambiente (ALC)	
Luminância máxima  Luminância calibrada DICOM (ULT desativado)  Relação de contraste (típica)  Tempo de resposta (Tr + Tf)  Tempo de resposta (Preto e prata  Sinais de entrada de vídeo  DVI-D DualLink (2x), DisplayPort (2x)  Terminais de entrada/saída de vídeo  Portas USB  Padrão USB  1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream  Padrão USB  2.0  Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Gonsumo de energia  Ino-240 V  Modo de economia de energia  Sim (menos de 0,5 W)  Gestão de energia  DVI-DMPM, DP-DMPM  Idiomas OSD  Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Dimensões com o suporte (L x A x P)  Dimensões sem o suporte (L x A x P)  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  705 x 800 x 300 mm  (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado sem o N/D  suporte  Peso líquido embalado sem o N/D  suporte  Peso líquido embalado sem o suporte	de fundo (BLOS)	
Luminância calibrada DICOM (ULT desativado)  Relação de contraste (típica)  Tempo de resposta (Tr + Tf)  Tor da caixa  Preto e prata  Sinais de entrada de vídeo  Portas USB  Padrão USB  Padrão USB  Requisitos de energia (nominal)  Consumo de energia (nominal)  Torban Dimensões com o suporte (L X A X P)  Dimensões com embalagem (L x A X P)  Dimensões com embalagem (L x A X P)  Peso líquido embalado com o suporte  Faixa de aijuste de altura  Preto e prata  1.500:1 (painel típico)  1		
(ULT desativado) Relação de contraste (típica) Tempo de resposta (Tr + Tf) Cor da caixa Preto e prata Sinais de entrada de vídeo Portas USB Pradrão USB Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Consumo de energia Gestão de energia DVI-DMPM, DP-DMPM Idiomas OSD Imensões com o suporte (Lx A x P) Dimensões com embalagem (L x A x P) Peso líquido embalado sem o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura Proto e prata DVI-DMPM Idiomas OSD Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe. Vertical: N/D Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  705 x 800 x 300 mm (L x A x P) Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura Preto e prata DVI-DMPA(DP) Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe. Vertical: N/D Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  705 x 800 x 300 mm (L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura P5 mm Inclinação -5°/+25° Rotação		
Tempo de resposta (Tr + Tf) 18 ms  Cor da caixa Preto e prata  Sinais de entrada de vídeo DVI-D DualLink (2x), DisplayPort (2x)  Terminais de entrada/saída de vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream  Padrão USB 2.0  Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Gestão de energia DVI-DMPM, DP-DMPM  Idiomas OSD Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Vertical: N/D Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Dimensões com o suporte (L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura 95 mm  Inclinação -5°/+25° Rotação -30° / +30°	(ULT desativado)	
Cor da caixa	` ' '	. ,
Sinais de entrada de vídeo  Terminais de entrada/saída de vídeo  Portas USB  Padrão USB  Requisitos de energia (nominal)  Consumo de energia (nominal)  Gestão de energia  Idiomas OSD  Dimensões com o suporte (L x A x P)  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Dimensões com embalado en Paso I(quido embalado com o suporte  Peso I(quido embalado com o suporte  Peso I(quido embalado com o suporte  Peso I(quido embalado sem o suporte  Paixa de ajuste de altura  Inclinação  Tupstream (ponto de extremidade), 3 downstream  1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream  1 upstre	,	
Terminais de entrada/saída de vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream Padrão USB 2.0 Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Modo de economia de energia DVI-DMPM, DP-DMPM Idiomas OSD Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe. Vertical: N/D Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Vertical: N/D Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P) Peso líquido com o suporte L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o N/D Suporte Faixa de ajuste de altura Pso Maria Superior de extremidade), 3 downstream 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream 2 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream 2 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream (		·
Vídeo Portas USB 1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream  Padrão USB 2.0  Requisitos de energia (nominal) Consumo de energia (nominal) Modo de economia de energia DVI-DMPM, DP-DMPM Idiomas OSD Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Vertical: N/D Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Dimensões com o suporte (L x A x P) Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P) Peso líquido com o suporte 14 kg Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura  Padrão USB 1.00-240 V 1.		
Portas USB   1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream   Padrão USB   2.0   Requisitos de energia (nominal)   100 - 240 V   Modo de economia de energia   Sim (menos de 0,5 W)   Gestão de energia   DVI-DMPM, DP-DMPM   Idiomas OSD   Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Dimensões com o suporte (L x A x P)   Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm   Dimensões com embalagem (L x A x P)   Paisagem: 730 x 485 x 125 mm   Dimensões com embalagem (L x A x P)   Peso líquido com o suporte   14 kg   Peso líquido embalado com o suporte   27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque)   Suporte   Faixa de ajuste de altura   95 mm   Inclinação   -5°/+25°   Rotação   30° / +30°		N/D
Requisitos de energia (nominal)  Consumo de energia (nominal)  Modo de economia de energia  Gestão de energia  DVI-DMPM, DP-DMPM  Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Vertical: N/D  Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Vertical: N/D  Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Rotação  N/D  Rotação  100-240 V  100 W  100	Portas USB	1 upstream (ponto de extremidade), 3 downstream
(nominal) Consumo de energia (nominal) Modo de economia de energia Sim (menos de 0,5 W) Gestão de energia DVI-DMPM, DP-DMPM Idiomas OSD Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe. Dimensões com o suporte (L x A x P) Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P) Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P) Peso líquido com o suporte Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte suporte Peso líquido embalado sem o suporte suporte Peso líquido embalado sem o suporte	Padrão USB	2.0
Modo de economia de energia  Gestão de energia  DVI-DMPM, DP-DMPM  Idiomas OSD  Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Vertical: N/D  Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Dimensões sem o suporte (L x A x P)  Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Rotação  -5°/+25°  Rotação  Rotação  Rotação	Requisitos de energia (nominal)	100-240 V
Gestão de energia  DVI-DMPM, DP-DMPM  Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Dimensões com o suporte (L x A x P)  Dimensões sem o suporte (L x A x P)  Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Vertical: N/D  Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  Peso líquido sem o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Rotação  -5°/+25°  Rotação	Consumo de energia (nominal)	100 W
Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português, polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Dimensões com o suporte (L x A x P)	Modo de economia de energia	Sim (menos de 0,5 W)
polonês, russo, sueco, chinês (simplificado), japonês, coreano e árabe.  Dimensões com o suporte (L x A x P)  Dimensões sem o suporte (L x A x P)  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Vertical: N/D  Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte 20,5 kg  Peso líquido sem o suporte 14 kg  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Faixa de ajuste de altura 95 mm  Inclinação -5°/+25°  Rotação -30° / +30°	Gestão de energia	DVI-DMPM, DP-DMPM
Dimensões com o suporte (L x A x P) Paisagem: 730 x 530 ~ 626 x 260 mm  Dimensões sem o suporte (L x A x P) Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P) Paisagem: 705 x 800 x 300 mm  (L x A x P) Peso líquido com o suporte 20,5 kg  Peso líquido sem o suporte 14 kg  Peso líquido embalado com o suporte 27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque) suporte  Peso líquido embalado sem o N/D suporte  Paixa de ajuste de altura 95 mm  Inclinação -5°/+25°  Rotação -30° / +30°	Idiomas OSD	
Dimensões sem o suporte (L x A x P)  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado com o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte supo	Dimensões com o suporte (L	
Paisagem: 730 x 485 x 125 mm  Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte 20,5 kg  Peso líquido sem o suporte 14 kg  Peso líquido embalado com o suporte 27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque) suporte  Peso líquido embalado sem o suporte Peso líquido embalado sem o suporte  Paisa de ajuste de altura 95 mm  Inclinação -5°/+25°  Rotação -30° / +30°	·	
Dimensões com embalagem (L x A x P)  Peso líquido com o suporte 20,5 kg  Peso líquido sem o suporte 14 kg  Peso líquido embalado com o 27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque)  suporte  Peso líquido embalado sem o suporte Peso líquido embalado sem o suporte  Faixa de ajuste de altura 95 mm  Inclinação -5°/+25°  Rotação -30° / +30°		Vertical: N/D
(L x A x P)   Peso líquido com o suporte 20,5 kg   Peso líquido sem o suporte 14 kg   Peso líquido embalado com o suporte 27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque)   Peso líquido embalado sem o suporte N/D   Peso líquido embalado sem o suporte N/D   Faixa de ajuste de altura 95 mm   Inclinação -5°/+25°   Rotação -30° / +30°	,	Paisagem: 730 x 485 x 125 mm
Peso líquido com o suporte 20,5 kg  Peso líquido sem o suporte 14 kg  Peso líquido embalado com o 27,5 kg (sem controlador de monitor ou superfície de toque) suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Peso líquido embalado sem o suporte  Faixa de ajuste de altura 95 mm  Inclinação -5°/+25°  Rotação -30° / +30°		705 X 800 X 300 mm
Peso líquido embalado com o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Peso líquido embalado sem o suporte Paixa de ajuste de altura Inclinação Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura Inclinação Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura Peso líquido embalado sem o suportície de toque)  N/D  Suporte Faixa de ajuste de altura Peso líquido embalado sem o suportície de toque)  Suporte Faixa de ajuste de altura Peso líquido embalado sem o suportície de toque)  Suporte Faixa de ajuste de altura Peso líquido embalado sem o suportície de toque)	Peso líquido com o suporte	20,5 kg
suporte Peso líquido embalado sem o suporte Faixa de ajuste de altura Inclinação Rotação Suporte 95 mm -5°/+25° -30° / +30°	Peso líquido sem o suporte	14 kg
suporte   Faixa de ajuste de altura   95 mm   Inclinação   -5°/+25°   Rotação   -30° / +30°	Peso líquido embalado com o suporte	
Faixa de ajuste de altura 95 mm Inclinação -5°/+25° Rotação -30° / +30°	Peso líquido embalado sem o	N/D
Rotação -30° / +30°	Faixa de ajuste de altura	95 mm
,	Inclinação	-5°/+25°
Pivô N/D	Rotação	-30° / +30°
	Pivô	N/D

Padrão de montagem	VESA (100 mm)
Proteção de tela	Cobertura protetora de vidro antirreflexo
Modalidades recomendadas	TC, RM, US, DR, CR, NM, PET
Certificações	CE0120 (DDM 93/42/CEE; A1:2007/47/CE produto classe IIb), CE - 2004/108/CE, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60601-1:2005, + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012 + C1:2009 + A2:2010 + R1:2012, CAN/CSA C22.2 N°. 60601-1:14, EN 60601-1:2006 + A11:2011 + A1:2013, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012, KCC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Nível B, FDA 510(k), RoHS.
Acessórios fornecidos	Guia do usuário
	Ficha de instalação rápida
	CD de documentação
	CD do sistema
	Cabos de vídeo (2x DVI DualLink ou 2x DisplayPort)
	Cabos de alimentação elétrica (Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EUA (UL/CSA; conector adaptador NEMA 5-15P), China (CCC)) Cabo USB 2.0
	Fonte de alimentação externa
Acessórios opcionais	Placa gráfica, superfície de toque
Software de controle de qualidade	MediCal QAWeb
Unidades por palete	N/D
Dimensões do palete (L X A)	N/D
Garantia	5 anos
Temperatura de operação	0 °C a 35 °C (15 °C a 30 °C dentro das especificações)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	8% - 80% (não condensante)
Umidade de armazenamento	5% - 93% (não condensante)
Altitude de operação	3.000 m

# 8.9 Informações sobre licenças de código aberto

#### Informações sobre licenças de código aberto

Este produto contém componentes de software lançados sob licenças de código aberto. O usuário será responsável por atender às condições estipuladas em cada uma das licenças de código aberto.

O EULA correspondente inclui uma lista dos componentes de código aberto utilizados, que está disponível no website da Barco (seção "My Barco") ou em outros locais on-line.

Os direitos autorais sobre cada componente do software de código aberto pertencem aos detentores iniciais dos direitos autorais sobre cada componente e/ou a seus cessionários, conforme poderá ser indicado na respectiva documentação, código fonte, arquivo LEIAME ou de outra maneira. É proibido remover, obscurecer ou adulterar de qualquer forma os respectivos indicativos de direitos autorais.

CADA COMPONENTE DO SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO E AS DOCUMENTAÇÕES RELA-CIONADAS SÃO FORNECIDAS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE UTILIDADE COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS E QUAISQUER OUTROS CONTRIBUIDORES NÃO SE RESPONSABI- LIZARÃO, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, POR DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA E BASEADO EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE. AS LICENÇAS ESPECÍFICAS DE CÓDIGO ABERTO APRESENTAM MAIS INFORMAÇÕES E DETALHES.

Quanto às licenças GPL, LGPL ou assemelhadas aplicáveis ao acesso ao código fonte correspondente e a aplicação automática de termos de licenciamento:

- O usuário será responsável por atender às condições estipuladas em cada uma das licenças de código aberto específicas aplicáveis. Você será responsável por quaisquer adições, alterações ou modificações que vier a realizar, sendo-lhe vedado qualquer recurso ou demanda de qualquer natureza contra a Barco. Você reconhece também que todas essas adições, alterações ou modificações poderão interferir na capacidade da Barco e isto será determinado a critério único e exclusivo da Barco de continuar a oferecer serviços, garantias, atualizações de software, reparos, manutenção, acesso ou capacidades assemelhadas, sendo-lhe vedado qualquer recurso ou demanda de qualquer natureza contra a Barco.
- A Barco se dispõe a fornecer o código fonte correspondente, que será disponibilizado a você por e-mail ou por um link para download, exceto em casos onde a licença pertinente requer que a Barco forneça o código a você em uma mídia tangível. Neste caso, a Barco cobrará de você os custos de efetuar tal distribuição, tais como os custos da mídia e frete. Para exercer esta opção, envie uma solicitação por escrito à Barco N.V, a/c legal department, President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Bélgica). Esta oferta será válida por três (3) anos a partir da data de distribuição deste produto pela Barco.